

dsit



19 INCH OUTDOOR SERVERKAST

USER MANUAL

19 Inch Outdoor Serverkast

This user manual applies to the following items:

ITEM NR.	ITEM NR.
DS6622-Out	DS6832-Out
DS6822-Out	DS6642-Out
DS6632-Out	DS6842-Out

1. Invoering

1.1 Veiligheidsinformatie

DANGER

Danger indicates a high-risk hazard that, if not avoided, may result in death or serious injury.

WARNING

Warning is used to identify safety instructions with a medium risk level that, if ignored, may result in serious injury or even death.

CAUTION

A caution indicates a low-risk hazard that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

1.2 Storage Notice

Make sure to carefully read the manual before using the product and follow all safety guidelines closely. This will help you prevent risks such as short circuits, electric shocks, fire, or explosions. Ignoring these safety instructions may result in serious injury or even fatal consequences. Keep the manual and safety instructions for future reference!

2. Product Description

2.1 Product Overview

De 19-inch outdoor serverkast is speciaal ontworpen voor het veilig huisvesten van netwerkapparatuur in buitenomgevingen. Deze robuuste kast is bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden en biedt optimale bescherming voor servers, switches, routers en andere netwerkcomponenten. Met een solide constructie en effectieve afdichting is deze outdoor serverkast ideaal voor gebruik in uitdagende omgevingen. De kast biedt een veilige oplossing voor het organiseren en beheren van bekabeling en apparatuur, inclusief de aansluiting van patchkabels voor toepassingen zoals netwerken van computers, laptops, beveiligingssystemen en IoT-apparaten.

2.2 Intended Use

De 19-inch outdoor serverkast is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in een buitenomgeving, zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 van deze handleiding. De kast biedt een veilige en beschermde omgeving voor netwerkapparatuur, mits deze correct wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de richtlijnen. Wijzigingen of aanpassingen aan de serverkast zijn verboden, om de veiligheid en conformiteit met CE-regelgeving te waarborgen. Onjuist gebruik, zoals het openen van de afdichting of het verwijderen van weerbestendige onderdelen, kan leiden tot ernstige schade, storingen of veiligheidsrisico's.

2.3 Scope of Delivery

- 19-inch outdoor serverkast, 800mm diep
- Standaard accessoires voor montage (zoals schroeven en moeren)
- Handleiding voor installatie

2.4 Technical Data and Specifications

NUMMER	NAAM
Producttype	Outdoor serverkast
Afmeting	19-inch, 800mm diep
Deuren	Voor- en achterzijde
Materiaal	Staal met corrosiebestendige coating
Standaard	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-3-100
IP-classificatie	IP55 of hoger (afhankelijk van model)
Land van herkomst	China

- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel: Deze outdoor serverkast is ontworpen voor het veilig huisvesten van netwerkapparatuur in buitenomgevingen. Ander gebruik kan schade of gevaar veroorzaken.
- Wijzig niets aan het product: Aanpassingen aan de kast, zoals het verwijderen van afdichtingen of gaten boren, kunnen leiden tot verlies van garantie en veiligheidsrisico's.
- Bescherm tegen extreme weersomstandigheden: Hoewel de kast bestand is tegen weersinvloeden, mag deze niet worden blootgesteld aan overstromingen of extreem zware stormen zonder aanvullende bescherming.
- Gebruik op een stabiele ondergrond: Zorg dat de kast correct en stabiel wordt geplaatst om kantelen te voorkomen.
- Houd de ventilatieopeningen vrij: Blokkeer de ventilatieopeningen niet om oververhitting van de apparatuur te voorkomen.
- Zorg voor correcte aarding: Aard de kast volgens de elektrische richtlijnen om statische ontlading en elektrische risico's te minimaliseren.
- Vermijd schokken en schade: Stel de kast niet bloot aan zware fysieke belasting of impact.
- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt: De kast bevat mogelijk gevaarlijke componenten die niet geschikt zijn voor kinderen of onbevoegden.
- Respecteer de maximale belasting: Zorg ervoor dat het gewicht van de apparatuur de capaciteitslimieten van de kast niet overschrijdt.
- Inspecteer regelmatig op schade: Controleer de kast periodiek op slijtage, zoals roestvorming, afdichtingsslijtage of andere tekenen van veroudering.

4. Productconformiteit en verwijdering

4.1 Fabrikant


DSIT B.V.
Schuilenburglaan 5a
7604 BJ Almelo
The Netherlands
WEEE Reg-Nr. 67590521
Deutschland: LUCID-Registrierungsnummer: DE3692773190433

24.2 CE-conformiteit



Met de CE-markering verklaart DSIT B.V. dat het product voldoet aan de fundamentele eisen en richtlijnen van de Europese regelgeving. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website <https://www.dsit.nl>.

24.3 verwijdering en recycling



Volgens de Europese WEEE-richtlijn (2012/19/EU) mogen elektrische en elektronische apparaten, zoals serverkasten, niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent verplicht om de serverkast aan het einde van de levensduur gratis in te leveren bij een inzamelpunt of verkooppunt. Het symbool van een doorgekruiste afvalbak op het product wijst op deze verplichting. Dit draagt bij aan milieubescherming en het behoud van grondstoffen. Raadpleeg lokale autoriteiten voor inzamelpunten.

25. Juridische mededeling

25.1 Fabrikant

DSIT B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die voortvloeit uit een ondeskundige installatie, montage en oneigenlijk gebruik van het product of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinstructies.

DANIEL SPIJKER
CEO

ALMELO
28-11-2024



dsit